


RM383PA





Atomic Projection Clock with Ambient Lighting Model: RM383PA **USER MANUAL**

OVERVIEW

- LED Projection / FOCUS: adjust projected image
- Clock with Seconds / Weekday
- Calendar
- SNOOZE: Press to activate snooze function / activate
- Signal reception indicato
- 6. Time zone offset
- 7 Alarm display mode
- 8 Alarm 1 / 2 is ON

*when adapter is connected, backlight is continuously on

BOTTOM VIEW (FIG. 2)

- 1. Battery compartment
- PROJECTION ON / OFF: enable / disable continuous
- V : Increase / decrease values of the selected setting: activate / deactivate clock reception signal
- ((.)) ALARM: View alarm status: set alarm
- ALARM ON/OFF: activate / deactivate alarm function
- MODE: Change settings / display
- RESET: Reset unit to default settings

GETTING STARTED

INSERT BATTERIES

- Remove the battery compartment.
- Insert the batteries, matching the polarities (+ / -) Press RESET after each battery change

CLOCK

CLOCK RECEPTION

This product is designed to synchronize its clock automatically with a clock signal.

WWVB-60 signal: within 3200km (2000 miles) of Fort Collins Colorado. Manually set clock to select time zone (Pacific, Mountain, Central or Eastern).

NOTE Reception takes 2-10 minutes. If the signal is weak

Clock signal reception indicator:

STRONG SIGNAL	WEAK SIGNAL	NO SIGNAL
0	う	S

- Press and hold MODE to enter. 1.
- Press MODE to toggle between displays. 2.
- Press A or V to increase / decrease values of the selected setting.
- Press MODE to confirm

The settings order is: time zone offset, 12/24 hr format, hour, minute, year, month-day / day-month, month, day and

RM383PA: Select the time zone: (P) Pacific, (E) Eastern, (C) Central or (M) Mountain.

NOTE The language options are English (E), German (D), French (F), Italian (I), and Spanish (S).


To select display mode:

Press MODE to choose between clock with seconds and

ALARM

To set the alarm:

- Press ((.)) to toggle between Alarm 1 / 2.
- Press and hold ((.)) to enter alarm setting
- Press \(\lambda\) to set hour / minute.
- Press ((.)) to confirm or **MODE** to confirm and exit. 4.



To activate / deactivate alarm 1 and / or 2: Press .

To silence the alarm:

Press SNOOZE to silence it for 8 minutes

OR

Press any other button to turn the alarm off and activate it again after 24 hours.

PROJECTION

To activate / deactivate continuous projection:

Slide PROJECTION switch when adaptor is connected

To flip image by 180°:

While image is projected, press SNOOZE.

To focus image:

Turn FOCUS wheel

NOTE If projection is illuminated, do not look directly into

RESET

Press RESET to return to the default settings

PRECAUTIONS

- Do not subject the unit to excessive force, shock, dust temperature or humidity
- Do not cover the ventilation holes with any items such as newspapers, curtains etc.
- Do not immerse the unit in water. If you spill liquid over it, dry it immediately with a soft, lint-free cloth.
- Do not clean the unit with abrasive or corrosive materials. Do not tamper with the unit's internal components. This
- invalidates the warranty. Only use fresh batteries. Do not mix new and old batteries Images shown in this manual may differ from the actual
- When disposing of this product, ensure it is collected separately for special treatment.
- Placement of this product on certain types of wood may result in damage to its finish for which Oregon Scientific will not be responsible. Consult the furniture manufacturer's care instructions for information.
- The contents of this manual may not be reproduced without the permission of the manufacturer
- Do not dispose old batteries as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.
- Please note that some units are equipped with a battery safety strip. Remove the strip from the battery compartment before first use

NOTE The technical specifications for this product and the contents of the user manual are subject to change without

SPECIFICATIONS DESCRIPTION TYPE 85 x 60 x 87 mm LxWxH (3.35 x 2.36 x 3.43 in) Weight Power 170 g (6 oz) without battery AC/DC 3V adaptor 2 x UM-4 (AAA) 1.5 V batteries

ABOUT OREGON SCIENTIFIC

about Oregon Scientific products. If you're in the US and would like to contact our Customer Care department directly. please visit: www2.oregonscientific.com/service/support

For international inquiries, please visit: www2.oregonscientific.com/about/international

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including

WARNING Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

DECLARATION OF CONFORMITY

The following information is not to be used as contact for support or sales. Please call our customer service number (listed on our website at www.oregonscientific.com), or on the warranty card for this product) for all inquiries instead.

We

19861 SW 95th Ave. Tualatin Address

1-800-853-8883 Telephone No.: declare that the product

Atomic Projection Clock with Ambient Product Name

IDT Technology Limited Block C, 9/F, Kaiser Estate

Phase 1, 41 Man Yue St., Hung Hom,

Kowloon, Hong Kong

subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference. 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Horloge de projection atomique à éclairage ambiant Modèle: RM383PA

MANUEL DE L'UTILISATEUR

VUE D'ENSEMBLE

- LED de projection / Mise au point: permet d'ajuster l'image projetée
- Horloge avec affichage des secondes / jours de la semaine
- 3. Calendrie
- 4. SNOOZE (Rappel d'alarme) : appuyez pour activer la fonction snooze / active le rétro-éclairage
- Indicateur de réception du signal
- 6. Fuseau horaire
- Mode d'affichage de l'alarme
- 8. Alarme 1/2 activée

*une fois l'adaptateur connecté, le rétro-éclairage est

VUE DU BAS (FIG 2)

- Compartiment des piles
- PROJECTION ON / OFF: Active / désactive la projection
- 🔥 / 🗸: Augmente / diminue les valeurs du réglage sélectionné ; active / désactive le signal de réception de l'horloge.
- ((.)) ALARM: Visualisation du statut de l'alarme; réglage de l'alarme.
- ALARM ON / OFF: permet d'activer / désactiver
- MODE : modifie les réglages / l'affichage
- Prise adaptateur CA / CC
- RESET (REINITIALISER) : Réinitialise l'appareil aux réglages par défaut

POUR COMMENCER

- Retirer le compartiment à piles
- Installer les piles, en faisant correspondre les polarités 2.
- 3. Appuyer sur RESET après chaque changement de

Cet appareil est conçu pour synchroniser son horloge automatiquement avec un signal horaire.

RM383PA:

un signal valable

Signal WWVB-60: dans un rayon de 3200km (2000 miles) de Fort Collins Colorado. Régler l'heure manuallement pour choisir la zone horaire (Pacific, Mountain, Central ou Eastern).

Activer / désactiver la réception du signal : Maintenez le bouton A pour activer, ou le bouton V pour désactiver la réception du signal.

REMARQUE La réception prend 2-10 minutes. Si le signal

est faible, cela peut prendre jusqu'à 24 heures pour obtenir

malcatear de reception da signar de i norioge .					
SIGNAL FORT	SIGNAL FAIBLE	AUCUN SIGNAL			
<u></u>		.)			

REGLER MANUELLEMENT L'HORLOGE

- Appuyez et maintenez la touche MODE pour entrer dans les réglages
- Appuyez sur MODE pour alterner entre : Appuyez sur A ou V pour augmenter / diminuer les valeurs le réglage sélectionné.

jour-mois/mois-jour, mois et langue.


4. Appuyez sur **MODE** pour confirmer. Les réglages s'effectuent dans l'ordre suivant : Fuseau horaire, format 12/24 heures, heure, minutes, année, format

RM383PA: Sélectionne la zone horaire: (P) Pacific. (E) Eastern, (C) Central ou (M) Mountain.

REMARQUE Les options de langue sont Anglais (E), Alemand (D), Français (F), Italien (I), et Espagnol (S).

Pour sélectionner le mode d'affichage :

Appuyez sur MODE pour choisir entre l'horloge indiquant les secondes et celle indiquant les jours de la semaine



it can take up to 24 hours to get a valid signal.

Visit our website (www.oregonscientific.com) to learn more

interference that may cause undesired operation.

frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Increase the separation between the equipment and

Name Oregon Scientific, Inc. Oregon 97062 USA

Product No.: RM383PA

Liahtina

is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation is

Pour régler l'alarme

- Appuyez ((.)) pour alterner entre l'alarme 1 / 2.
- Appuyez et maintenez la touche ((.)) pour entrer dans le réglage de l'alarme
- Appuyez sur 🖍 / 💙 pour régler l'heure / les minutes.
- Appuyez sur ((.)) pour confirmer ou sur MODE pour confirmer et sortii



Pour activer / désactiver l'alarme 1 et/ou 2 :

Appuyez sur 🖣

Pour couper le son de l'alarme :

Appuyez sur SNOOZE, pour couper le son pendant 8

Appuyez sur n'importe quelle touche pour éteindre l'alarme et pour qu'elle se déclenche 24 heures plus tard

PROJECTION

Pour activer / désactiver la projection continue :

Appuyez sur l'interrupteur PROJECTION une fois l'adaptateur connecté

Renverser l'image par 180°:

Une fois l'image projetée, appuyez sur SNOOZE.

Mettre au point l'image :

Tournez la molette FOCUS.

REMARQUE Si la projection est activée, ne regardez pas

REINITIALISATION

Appuyer sur RESET pour revenir aux réglages par défaut.

PRECAUTIONS

- Ne pas soumettre le produit à une force excessive, au choc, à la poussière, aux changements de température ou à l'humidité
- Ne pas couvrir les trous de ventilation avec des journaux,
- Ne pas immerger le produit dans l'eau. Si vous renversez du liquide sur l'appareil, séchez-le immédiatement avec un tissu doux.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des matériaux corrosifs
- Ne pas trafiquer les composants internes. Cela invalidera votre garantie.
- N'utilisez que des piles neuves. Ne pas mélanger des piles neuves et usagées.
- Les images de ce manuel peuvent différer de l'aspect réel du produit.
- Lorsque vous désirez vous débarrasser de ce produit, assurez-vous qu'il soit collecté séparément pour un traitement adapté.
- Le poser sur certaines surfaces en bois peut endommager la finition du meuble, et Oregon Scientific ne peut en être tenu responsable. Consultez les mises en garde du fabricant du meuble pour de plus amples informations.
- Le contenu du présent manuel ne peut être reproduit sans la permission du fabriquant.
- Ne pas jeter les piles usagées dans les containers municipaux non adaptés Veuillez effectuer le tri de ces ordures pour un traitement adapté si nécessaire.
- Veuillez remarquer que certains appareils sont équipés d'une bande de sécurité. Retirez la bande du compartiment des piles avant la première utilisation.

REMARQUE Les caractéristiques techniques de ce produit et le contenu de ce manuel peuvent être soumis à modifications sans préavis

CARACTERISTIQUES

TYPE	DESCRIPTION	
LxIxH	85 x 60 x 87 mm (3,35 x 2,36 x 3,43 pouces)	
Poids	170 g (6 onces) sans les piles	
Alimentation	Adaptateur 3 V CA / CC	
	2 piles UM-4 (AAA) 1.5V	

A PROPOS D'OREGON SCIENTIFIC

Pour plus d'informations sur les produits Oregon Scientific France, rendez-vous sur notre site <u>www.oregonscientific.fr</u>. Si vous êtes aux Etats-Unis, vous pouvez contacter notre support consommateur directement : sur le site www2. oregonscientific.com/service/support.asp

par téléphone au: 1-800-853-8883

Pour des renseignements internationaux, rendez vous sur le site: www2.oregonscientific.com/about/international.asp.

Reloj proyector atómica con iluminación ambiente Modelo: RM383PA

MANUAL DE USUARIO

RESUMEN

- LED de proyección / FOCUS: enfoca la imagen provectada
- Reloj con segundos/ día de la semana
- Calendario
- REPETICIÓN DE ALARMA: Pulse para activar la función de repetición de alarma / la luz de la pantalla
- Indicador de recepción de señal
- Configuración de husos horarios
- Modo de pantalla de la alarma
- Alarma 1/2 activada

*si el adaptador está conectado, la iluminación está encendida continuamente.

- 1. Compartimiento para las pilas
- PROYECCIÓN ON / OFF: activar / desactivar proyección
- Λ / V: Subir o bajar valores del ajuste deseado: activar o desactivar la señal de recepción del reloj
- ((.)) ALARMA: Ver estado de la alarma; ajustar la
- ALARMA ON / OFF: activa / desactiva la función de
- MODE: Cambiar configuración / pantalla
- Toma CA/CC
- RESET: La unidad vuelve a los ajustes predeterminados

PARA EMPEZAR

- 1. Retire el compartimiento para pilas.
- Introduzca las pilas hacienda coincidir la polaridad (+ v -).
- Pulse **REINICIO** cada vez que cambie las pilas.

RELOJ

RECEPCIÓN DEL RELOJ

Este producto ha sido diseñado para sincronizar automáticamente su reloj con una señal de reloj.

Señal WWVB-60: a 3200 m (2000 millas) de Fort Collins, Colorado. Configure el reloj para elegir la zona horaria (Pacífico, Montaña, Central u Oriental).

Para activar la señal de recepción de la señal:

Pulse \Lambda o 💙 y manténgalo pulsado para desactivar la recepción de la señal.

NOTA La recepción tarda entre 2 y 10 minutos. Si la señal de radio es débil, puede tardarse hasta 24 horas en consequir una señal válida

Recepción del indicador de la señal del reloj:

SEÑAL FUERTE	SEÑAL DÉBIL	NO SE RECIBE SEÑAL
0	ن ا	J

AJUSTE MANUAL DEL RELOJ

- 1. Púlselo MODE y manténgalo pulsado para acceder al
- Pulse MODE para pasar de una pantalla a otra.
- Pulse \bigwedge o \bigvee para subir / bajar los valores del ajuste
- Pulse **MODE** para confirmar

La secuencia de configuración es: huso horario, formato de 12 ó 24 horas, hora, minuto, año-día / día-mes, mes, día e

RM383PA: Elija la zona horaria: (P) Pacífico, (C) Central, (M) Montaña, o (E) Este.

NOTA Las opciones de idioma son inglés (E), alemán (D), francés (F), italiano (I) y español (S).

Cómo seleccionar el modo de pantalla:

Pulse MODE para alternar entre Reloj con segundos y Reloj con día de la semana

ALARMA

Para configurar la alarma:

- Pulse ((.)) para alternar entre la alarma 1 y la 2.
- Pulse ((.)) y manténgalo pulsado para introducir el ajuste de la alarma.
- 3. Pulse \(\lambda / \mathbf{V}\) para configurar hora / minuto

4. Pulse ((.)) para confirmar o MODE para confirmar y

indica que la alarma está activada

Para activar o desactivar la alarma 1 y/o 2:

Pulse 🖺

Para silenciar la alarma:

Pulse SNOOZE para silenciarla durante 8 minutos

Pulse cualquier botón para silenciar la alarma y que se active de nuevo pasadas 24 horas

PROYECCIÓN

Para activar / desactivar la proyección continua:

Deslice el interruptor de PROYECCIÓN cuando el adaptador esté conectado

Para girar la imagen 180°:

Cuando la imagen esté provectada, pulse SNOOZE

Para enfocar la imagen:

Haga girar la rueda FOCUS

NOTA Si la proyección está iluminada, no mire directamente al interior del proyector.

REINICIO

Pulse RESET para volver a la configuración

PRECAUCIÓN

- No exponga el producto a fuerza extrema, descargas polvo, fluctuaciones de temperatura o humedad.
- No cubra los orificios de ventilación con objetos como periódicos, cortinas, etc.
- No sumerja el dispositivo en agua. Si se vertiera líquido en la unidad, límpiela con un paño suave y sin electricidad estática.
- No limpie la unidad con materiales abrasivos o
- No manipule los componentes internos. De hacerlo se invalidaría la garantía.
- Use siempre pilas nuevas. No mezcle pilas viejas con pilas nuevas.
- Las imágenes de esta guía para el usuario puede ser distintas al producto en sí. Cuando elimine este producto, asegúrese de que no vaya a parar a la basura general, sino separadamente para recibir un tratamiento especial.
- La colocación de este producto encima de ciertos tipos de madera puede provocar daños a sus acabados Oregon Scientific no se responsabilizará de dichos daños. Consulte las instrucciones de cuidado del fabricante para obtener más información.
- Los contenidos de este manual no pueden reproducirse sin permiso del fabricante.
- No elimine las pilas gastadas con la basura normal. Es necesario desecharlo separadamente para poder
- tratarlo. Tenga en cuenta que algunas unidades disponen de una cinta de seguridad para las pilas. Retire la cinta del compartimento para pilas antes de usarlo por primera

NOTA La ficha técnica de este producto y los contenidos de este manual de usuario pueden cambiarse sin aviso.

FICHA TÉCNICA TIPO DESCRIPCIÓN 85 x 60 x 87 mm LXAXA (3,35 x 2,36 x 3,43 pulgadas) Peso 170 g (6 oz) sin pila Adaptador AC/CC de 3V Alimentación 2 pilas UM-4 (AAA) de 1.5V

SOBRE OREGON SCIENTIFIC

Visite nuestra página web (www.oregonscientific.com) para conocer más sobre los productos de Oregon Scientific

Si está en EE.UU y quiere contactar directamente con nuestro Departamento de Atención al Cliente, por favor visite www2.oregonscientific.com/service/support.asp o llame al 1-800-853-8883.

Si está en España y quiere contactar directamente con nuestro Departamento de Atención al Cliente, por favor visite <u>www.oregonscientific.es</u> o llame al 902 338 368 Para consultas internacionales, por favor visite www2.

oregonscientific.com/about/international.asp.

© 2007 Oregon Scientific. All rights reserved. 0861 005106-028

9/7/07 5:26:49 PM

